



Hog4 OS v3.6.1 リリースノート

Version: 3.6.1 (build 1440) April 17, 2017

プラットフォーム (対象機) : Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC,
Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog4, Hoglet 4

インストール手順と注記

v3.4.0 以上がインストールされているすべての Hog4 OS コンソールは、v3.6.1 にアップグレードする際にアップグレードファイル (fppkg) を使用してアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択し、アップグレードを実行してください。

ただし、それ以前のバージョン (v1.0.0 ~ v3.3.1) がインストールされている場合は、フルインストールが必要です。使用しているコンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。マニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

ウシオライティング サポートサイト <http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>



ショーファイルの互換性

Hog4 OS v3.6.1 で作成、または読み込み編集したショーファイルは、下位バージョン (v1.0.0 ~ v3.5.0) に対して互換性がありません。必ず v3.6.0 以上のバージョンで使用してください。また、v3.6.1 へアップグレードする前に USB メモリなどへショーファイルのバックアップを取得することをおすすめします。

Hog 4 OS v3.6.1 (build 1440) バグ修正:

D-03243: ファニングされたディレイタイムを持つスロット値を含むプログラマーをクリアする時に DP8000 がクラッシュする

D-03244: Network ウィンドウのデバイス名を変更することができない

D-03251: ショーの Description 欄を変更した時に Desktop プロセスがクラッシュする

D-03252: プレイバックバーに割り付けていない HTP になっているリスト・シーンのプライオリティを変更した時に DP8000 がリセットする

D-03253: ショーの Description の編集は Desktop のクラッシュを引き起こす

D-03254: フェーダーが IPCB に割り付けられたリスト・シーンを再生する時に DP8K プロセスがクラッシュする

D-03255: ターゲットより短いウェイトタイムを持つコメントマクロをリストが実行する時に Critical プロセスがクラッシュする

D-03256: エディターのエフェクトレートを変更するとムラがある

D-03258: 外部ノードがオンラインだった場合 Strip Unused Palettes を選択すると Server プロセスがクラッシュする

D-03259: プレイバックバーにない HTP のシーンまたはリストをアップデートする時に外部 DP8000 がクラッシュする

D-03260: コンパウンドフィクスチャーが含まれている時に Hog Import が失敗する

D-03261: エフェクトオフセット値が不正確に表示される

D-03262: HS で FX が含まれるリストをリリースしている状態で再度再生する時に VOB プロセスがクラッシュする

D-03265: フラッシュキーが押下された時にマスターはアンロックされたフェーダー状態を表示しない

D-03266: ショーの読み込み中に外部ウィングのフラッシュキーを押すとクラッシュする

D-03267: フラッシュした時にフラッシュキーは押下位置でスタック状態になる

D-03272: ページを変更した時にインテンシティがフルへ突然変化する

D-03275: インテンシティフェーダーが調整されている時に同じキューにクロスフェードするとステージ上の見た目が変化する

D-03277: プレイバックにおいてキューが既に現在のキューとなっている場合 Goto はコメントマクロを実行しない

D-03279: IPCB フェーダーはスロットパラメーターをエンドパスではなくスタートパスでリリースする

D-03280: 古いショーファイル内のマスターウィンドウが含まれているビューは正確に呼び出されない

D-03286: MIDI ノートの 64 と 65 を同時に送出すると DP8K プロセスをクラッシュさせる

D-03287: ハードウェアなしでプレイバックバー上にあるオブジェクトのフラッシュキーに MIDI ノート 4 を送出する時に Critical プロセスがクラッシュする

D-03288: 無署名のマスター上のレートホイール機能を使用する時に Critical プロセスがクラッシュする

B-02537: RoadHog4 のデータモジュールタッチオーバーレイのために ISO ヘデフォルトキャリブレーションポイントを追加