



Hog4 OS v2.1.2 リリースノート

Version: 2.1.2(build 565) February 12, 2014

プラットフォーム (対象機) : Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC, Hedge Hog 4

インストール手順

v2.0.0 かそれ以上のバージョンがインストールされているすべての Hog4 OS コンソールは、v2.1.2 にアップグレードする際にアップグレードファイル (fspkg) を使用してアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択し、アップグレードを実行してください。ただし、それ以前のバージョン (v1.x.x) がインストールされている場合は、フルインストールが必要です。使用しているコンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアルを参照してください。

日本語のフルインストール (フルリストア) 手順書は、ウシオライティングのサポートサイトからダウンロードしてください。

ウシオライティング サポートサイト http://www.ryujiro.net/support/hog_menu.html

ショーファイルの互換性

Hog4 OS v2.1.2 で作成またはバックアップ保存、読み込み、使用したショーファイルは、以前の Hog4 OS (v1.2.1 以下) と Hog3 OS の全てのバージョンに対して下位互換性はありません。ただし、既に作成された Hog4 OS と Hog3 OS のショーファイルは、Hog4 OS v2.1.2 と上位互換があり、読み込むことができます。

Hog 4 OS v2.1.2 (build 565) バグ修正 :

D-01840: DP8000 はテストショーファイルにおいていくつかの DMX チャンネルでパッチデータを出力しない

D-01851: DL v2 フィクスチャのフォルダ 39 ファイル 9 のメディアレビューが Hog ライブラリに入っていない

D-01856: Windows XP で Hog4 PC が起動できない

D-01864: ウェイトタイムとタイムコードのどちらかまたは両方入力されたキューへのコメントマクロがトリガーできない