Dell OptiPlex 7450 AIO Hoglet4用Windowsカスタマイズ項目一覧 2018年3月版

設定項目		設定方法	設定値	備考
ローカルアカウントで設定、管理	者ログイン	初回起動時にウィザード内で設定	パスワードなし	
ユーザー名		初回起動時にウィザード内で設定	Hoglet4 with PC	
Windows10のシステム設定関連				
Windows スタート→設定(歯車ア	イコン)			
	更新とセキュリティ	Windowsスタート→設定の歯車→更新とセキュリティ→Windows Defender→ Windows Defenderセキュリティセンターを開きます→ウィルスと脅威の防止→ ウィルスと脅威の防止の設定	・ ・リアルタイム保護を除きオフ	インターネットに接続する際はすべて有効にしてくだ さい。
	ネットワークとインターネット	Windowsスタート→設定の歯車→ネットワークとインターネット→状態→ Windowsファイアウォール	ドメインネットワークの設定:オフ プライベートネットワークの設定:オフ パブリックネットワークの設定:オフ	インターネットに接続する際はすべて有効にしてください。
	プライバシー システム	Windowsスタート→設定の歯車→プライバシー→全般 Windowsスタート→設定の歯車→プライバシー→位置情報	すべてオフ すべてオフ	
		Windowsスタート→設定の歯車→ブライバシー→音声認識、手書き入力、入 力の設定		
		Windowsスタート→設定の歯車→プライバシー→フィードバックと診断	フィートハックを求められる頻度:タイムアウトしない デバイスのデータをMicrosoftに送信する:基本	
		Windowsスタート→設定の歯車→シライバシー→バッククラントアフリ Windowsスタート→設定の歯車→システム→通知とアクション	TF クリのハッククランド 実1]を計可する:オフ Windowsを使用するためのヒントやおすすめ~:オフ 新機能とおすすめを確認するために、~:オフ One Drive:オフ ヤキュリティとメンテナンス:オフ	
		Windowsスタート→設定の歯車→システム→電源とスリープ→電源の追加設 定→追加プランの表示	高パフォーマンスを選択	
		上記、高パフォーマンスの右にあるプラン設定の変更	ディスプレイの電源を切る:適用しない	
		上記、高パフォーマンスの右にあるプラン設定の変更→詳細な電源設定の変更	ハードディスクの電源を切る:なし	
		上記、高パフォーマンスの右にあるプラン設定の変更→詳細な電源設定の変更	USBのセレクティブサスペンション:無効	
		Windowsスタート→設定の歯車→システム→バージョン情報→PC名の変更	Hoglet4withPC	
	アプリ	Windowsスタート→設定の歯車→アプリ→オンラインマップ	地図を自動的に更新する:オフ	
Windowsスタートを右クリック→=	<u>コンピューターの管理</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	サービスとアプリケーション	Windows Startを右クリック→コンピューターの管理→サービスとアプリケー ション→サービス	Windows Update:無効	インターネットに接続する際は有効にしてください。
	タスクスケジューラ	Windows Startを右クリック→コンピューターの管理→タスクスケジューラ→タ <u>スクスケジュ</u> ーラライブラリ→Microsoft→Windows→Maintenance	WinSAT:タスクの無効化	Windowsのシステム評価プログラム
スクリーンセーバー		デスクトップ右クリック→個人設定→ロック画面→スクリーンセーバー設定	なし	
Microsoft OneDrive		タスクバーの右側隠れてるOne Driveアイコンを表示→右クリックで設定	サインインした時に自動開始する:チェック外す	
Cortana		Windowsスタート→キーボードで Cortana」と打つ→Cortanaと検索の設定	すべてオフ	
		タスクバーを石クリック→Cortana	表示しない	
Dell 官理ソフト関連 Support Assist		Windowsスタート→プログラム一覧からDell→SupportAssist→歯車の設定	通知を選別、音無しにする、検査のスキャン無効、プラ イバシーをオフ	,
Dell Command Update			手動(デフォルト)	
その他実施項目				
Windowsのライセンス認証		Windowsスタート→歯車の設定→更新とセキュリティ	認証済み	
時間の設定		Windowsスタート→歯車の設定→時刻と言語	設定済み	
Windows Defender		Windowsスタート→設定の歯車→更新とセキュリティ→Windows Defender	検査時の最新定義へ更新済み	
Hog4 PCのインストール			3.8.0をインストール	
Hog4 PC設定変更		Hog4 PC起動後、Hog Start→Settings	Nano Modeを有効化	
		Hog4 PC起動後、Control Panel→Displays	External Display1を有効化(Custom)	
管理者として実行		Hog4 PCのテスクトッフショートカットを右クリック→フロバティ→互換性	管理者としてこのフロクラムを実行する:チェック入	Hog4 PCのショートカットに対して
Hog4 壁 秕		Windowsスタート→設定の圏単→個人用設定→背景 	Hog4ンヨートカットの壁紙(日谷わり) エポートエノ」相共変刺を包ち	1日わさに変わる設定 トキュメントにファイルを保存
Hog4サポート書類		タスクバーのフォルダアイコン→ドキュメント	サハートサ1ト掲載貨料を保仔 デスクトップにショートカット作成	トキュメントに休仔、Web 拘載分 9 へ (、リリース) ー ト含む

お客様月	-
------	---

プラ	