



Hog4 OS v3.13.1 リリースノート

Version: 3.13.1 (build 2885) January 28, 2020

プラットフォーム (対象機) : Hog4-18, Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC, Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog4, Hoglet 4

インストール手順と注記

v3.13.1 を使用するには、Hog 4 OS の全てのコンソールでフルインストールが必要です。また、v3.13.1 から以前のソフトウェアリリースへダウングレードする際にも同様にフルインストールが必要です。

コンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog 4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

<http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>

※ v3.13.1 のフルインストール用の USB フラッシュドライブ (USB メモリ) を作成するには、サードパーティのアプリケーション「**Etcher**」を使用してください。Linux Live USB Creator は使用しないでください。

Hog 4 PC v3.13.1 は、**Windows 10 のみ**でインストール・実行可能です。

※ ETCnomad キーが認識されるまでに、Hog 4 PC のインストールから約 1 分かかります。

重要：フルインストールが完了するとコンソールは再起動します。「**Hog4 Start**」スクリーンが表示されたら、**30 秒間は何も操作せずに待ってください**。その間にフロントパネル基盤へ新しいファームウェアがロードされる場合があります。ロードされる場合、すべての [Choose] キーが点滅してデスクライトが点灯したら、ファームウェアのアップロードが完了です。この状態になったらコンソールは使用可能です。

⚠ ショーファイルの互換性

Hog4 OS v3.13.1 で作成、または読み込み編集したショーファイルは、v3.9.0 以上のバージョンに互換性があり読み込むことができます。また、下位バージョンで作成したショーファイルを v3.13.1 で読み込むこともできます。

フィクスチャーライブラリーについて

フィクスチャーライブラリー v4.19.329 が、Hog4 OS v3.13.1 と一緒にインストールされます。既に作成されたバージョン 4 フィクスチャーライブラリーとそれを含むショーファイルは、Hog4 OS v3.13.1 以上と互換性があり使用可能です。

新機能と拡張

ニューカリフォルニア州の法令遵守 2020 年

Hog4 OS v3.13.1 では、ソフトウェアのフルインストールを実行する時にすべてのコンソールと DMX プロセッサで一意的 root パスワードをプログラミングすることで、ニューカリフォルニア州の法令、「Security of Connect Devices」への遵守を追加しました。

バグ修正

| ID | Title |
|-----------|---|
| H40S-5333 | Fixture window 内で行ったフィクスチャーアイコンの変更がプロット内に反映されない |
| H40S-5338 | Fixture window を閉じた時に Desktop がクラッシュする |