



Hog4 OS v3.2.1 リリースノート

Version: 3.2.1 (build 1133) October 1, 2015

プラットフォーム（対象機）：Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC,
Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog4, Hoglet 4

インストール手順と注記

すべての Hog4 コンソールファミリーは、ソフトウェアを v3.2.1 へバージョンアップする場合、フルインストールが必要です。使用しているコンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。マニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

ウシオライティング サポートサイト <http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>

また、すべての Hog 4 コンソールファミリーを v3.2.1 から以前のバージョンへダウングレードする場合もフルインストールが必要です。FPSPKG ファイルを使用してコンソールをダウングレードした場合、フロントパネルや DMX 出力、その他ハードウェアデバイスの不具合が発生します。



ショーファイルの互換性

Hog4 OS v3.2.1 または v3.2.0 で作成または読み込み編集したショーファイルは、下位バージョン（v1.0.0 ～ v3.1.0）に対して互換性がありません。必ず v3.2.0、v3.2.1、またはそれ以上のバージョンで使用してください。

機能強化

Hog Visualizer Connectivity の改善

ダイレクトビジュアライザーコネクティビティに対応する Hog4 OS は、Hog4 PC とビジュアライザーアプリケーションが同じ PC で実行される際により確実に接続ができるように改善されました。これらの変更により、Hog4 PC とビジュアライザーアプリケーションは PC のネットワークアダプターの状態に関係なく、確実にお互いが通信できるようになります。

Hog 4 OS v3.2.1 (build 1133) バグ修正：

B-02217: Viewsonic TD2340 タッチスクリーンシリーズへ対応

D-02649: Hog 4 PC ビジュアライザーストリームが未接続のローカルネットワークアダプターを介してルーティングしない

D-02650: クライアントコンソールがショーサーバーからログオフできない

D-02652: Close on Clear と Follow Current にチェックが入っていると Cue, Cue が実行されない

D-02653: Follow Cue が有効になっているとキューエディターの Edit トグルボタンが押されない

D-02654: Follow current または Follow next を使用している場合ブロック値がキューエディターで赤字で表示される

D-02655: Follow current または Follow next を使用している場合トラッキング値はキューエディターで表示されない

D-02657: ネットワークリンクが非接続の場合、ショーをログオフした際にビジュアライザーはシャットダウンしない

D-02675: MSC 出力は正確なリストとキューナンバーを送出しない

D-02677: Hog4 PC を最初に起動するとビジュアライザーへの Hot4 PC ストリーム（同一 PC 内）が動作しない

D-02688: フィクスチャーフィルターを伴ってリストをコピーした時にデスクトップがクラッシュする