

High End Systems Hog 4

バージョン 4.2.1 システムソフトウェア

有効日：2024-11-05

Hog 4 ソフトウェア構成

H4OS バージョン	4.2.1 b3764
フィクスチャーライブラリーバージョン	5.0.299

このリリースについて	1
適合機種	2
非互換性	2
v4.2.1 で解決された問題	2
入手方法	3
インストール方法	3
リソース	3
リリース履歴	4

このリリースについて

Hog OS v4.2.1 は、内部 DMX 基板のファームウェアアップグレードに失敗することに起因して HPU の DMX 出力ポートが機能停止する可能性がある問題に対応しています。この問題は、シリアル番号 720240244 から 720240463 の間の HPU が最も影響を受ける可能性があります。もしこの問題に直面し、HPU の DMX 出力が復元不可能になった場合、販売代理店のサポート担当へお問い合わせください。

社内と現場で確認された追加の問題は解決されました。

直近リリースの詳細は、4 ページのリリース履歴を御覧ください。



ETC リリースノート

Hog 4 v4.2.1

適合機種

このリリースは以下の Hog 4 ハードウェア及びソフトウェアに対応しています。

- Hog 4, Hog 4-18
- Full Boar 4
- Road Hog 4, Road Hog 4-21
- Hedge Hog 4, 4N, 4S, 4X
- HPU
- Rack Hog 4
- Hog 4 ウィング各種 (Playback Wing 4, Master Wing 4, Mini Wing 4, Nano Hog 4, Hoglet 4)
- Hog 4 ウィジェット各種 (Single Widget, Super Widget, SuperDuper Widget)
- Hog 4 PC
- DP8K (DP8000)

非互換性

Hog 4 v4.2.1 で作成または編集したショーファイルは、Hog 4 OS v4.0.0 と下位互換性があります。
既存の v3.x.x Hog 4 OS ショーファイルは、Hog 4 OS v4.2.1 と互換性がありません。

v4.2.1 で解決された問題

H4OS-10414	レガシー Hog 4 でシャーシのファン速度が早くなる
H4OS-10540	4 ポート DMX IO 基板の自動アップデートを削除
H4OS-10252	4.1 と 4.2 のファイルエクスポートとインポート問題
H4OS-10309	ログファイル、ストレージ挙動の変更
H4OS-10311	ショーファイルバックアップ、パーティション変更
H4OS-10319	4.2.0 のコンパウンドフィクスチャーライブラリー作成問題

入手方法

このソフトウェアは現在 ETC ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<https://www.etcconnect.com/Products/Live-Events/Hog-4-Consoles/>

インストール方法

アプリケーションソフトウェア

すべてのコンソールは、Hog 4 OS v4.2.1 をフルインストールする必要があります。

Hog 4 PC は、msi インストーラーを実行することで v4.2.0 へアップグレードすることができます。

詳細については、Hog 4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書はウシオライティングのサポートサイトを確認してください。

フィクスチャーライブラリー

Hog 4 OS v4.2.1 にはフィクスチャーライブラリー v5.0.299 が同梱されています。

v5 フィクスチャーライブラリーのみが、Hog 4 OS v4.2.1 と互換性があります。

v3.21.1 以下のソフトウェアで作成したカスタムフィクスチャープロファイルを使用するには、以下の手順で書き出し・取り込みをしてください。

- 「Fixture Builder」を使いカスタムフィクスチャープロファイルを XML にエクスポート (書き出し) します。({Export} ボタン) v3.19.x より古いソフトウェアを使用しないでください。
- v4.0 以上の「Fixture Builder」にある Import XML オプションを使い XML を取り込みます。({Import} ボタン)

リソース

最新の機能、変更、そしてバグ修正の説明のため、インストールガイドと一緒にこれらのリリースノートを保管してください。

Hog 4 PC のフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 31 に記載されています。

Hog 4 コンソールのフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 30 に記載されています。

追加のサポートリソースは、support.etcconnect.com の「Knowledge Management System」から利用できます。

リリース履歴

v4.2.0

有効日：2024-08-24

- Fixture Builder でコンパウンドフィクスチャーに対応
- セキュリティーキーに関する問題修正
- リスト用の CuePoint XML の取り込みに対応

v4.1.0

有効日：2024-05-24

- ショーのインポートとエクスポート（読み込みと書き出し）
- Colour Picker の SPD ビュー簡略化
- リスト用のタイムコードフレームレート
- パレットの最適化

v4.0.0

有効日：2024-03-13

- カラーハンドリング
- カラーピッカー
- エディターと「Output」ウィンドウ内のカラーミックスプレビュー
- デフォルトの記憶
- MIDI マップテストとミュート
- フィクスチャービルダーの拡張

すべてのリリース履歴は以下を参照してください。（PDF ファイルからリンク）

[Hog 4 OS Software Versions](#)