

High End Systems Hog		新機能と拡張	1
バージョン 5.0.1 システムソフトウェア		適合機種	1
有効日：2025-Oct-02		非互換性	2
Hog ソフトウェア構成		v5.0.1 における既知の問題	2
		v5.0.1 で解決された問題	3
		入手方法	5
		インストール方法	5
		リソース	5
		リリース履歴	6

新機能と拡張

バグ修正とメンテナンスのリリース

このリリースは以前のバージョンで確認された不具合の修正を目的としています。

直近リリースの詳細は、6 ページのリリース履歴を御覧ください。

適合機種

- このリリースは以下の Hog ハードウェア及びソフトウェアに対応しています。
- Tour Hog, Stage Hog, Gig Hog, Flex Hog
 - Hog 4, Hog 4-18
 - Full Boar 4
 - Road Hog 4, Road Hog 4-21
 - Hedge Hog 4, 4N, 4S, 4X
 - HPU
 - Rack Hog 4
 - Hog 4 ウィング各種（Playback Wing 4, Master Wing 4, Mini Wing 4, Nano Hog 4, Hoglet 4）
 - Hog 4 ウィジェット各種（Single Widget, Super Widget, SuperDuper Widget）
 - Hog PC

非互換性

- **Hog OS v4.0.0 以降で作成されたショーファイルは Hog OS v5.0.1 と互換性がありますが、Hog OS v5.0.1 で作成されたショーファイルは、以前のバージョンの Hog OS とは下位互換性がありません。**
- **内部のソフトウェア参照の変更により、「User Keys」を参照するキーストロークマクロを含む既存のショーファイルは、キーストロークマクロを手動で編集し、コマンドデータが「Function Key 0、Function Key 1、など…」となるキー押下コマンドを参照するように変更するまで、意図どおりに機能しません。**
- **カスタムでインポートされた PixelMap コンテンツを含む既存のショーファイルを使用ユーザーは、インポートツールの問題により、以前のバージョンの Hog OS で再生速度の問題が発生していた可能性があります。これを解決するには、コンソールを Hog OS v5.0.1 にアップグレードし、コンテンツを再インポートしてください。**

v5.0.1 における既知の問題

H4OS-12498	Gig Hog を ARM ベースのプロセッサを搭載した PC に接続した場合、Gig Hog の内部 DMX 出力ポートは現在、機能しません。
Hog PC and Wi-Fi Adapters:	Hog PC v5.0.1 では、Hog Net または Fixture Net 通信用に Wi-Fi ネットワークアダプタは利用できません。

既知の問題についての最新リストは以下ページを参照：
issuefinder.etcconnect.com

ETC リリースノート

Hog v5.0.1

v5.0.1 で解決された問題

キー	概要
H4OS-10041	「Control Surface Diagnostic」のタブ数を減らす
H4OS-10584	フラッシュキーでは Choose キーを切り替える際に「スローフラッシュ」が不具合を起こす
H4OS-10701	フェーダーにコンテンツが読み込まれると Virtual Wing Window の動作が重くなりラグが発生する
H4OS-10719	ホイールセットメニューはデザインツールバーの下に表示される
H4OS-10859	LED の点滅周波数の同期は FDU ごとに異なる
H4OS-11055	Tour Hog のバックライト調整は Setup を長押ししている間は機能しません
H4OS-11150	初期設定後コンソールを再起動すると外部ディスプレイのキャリブレーションが失われる
H4OS-11179	タッチ・Move・タッチ方式でダッシュボード上のマスターを移動させるのは信頼性が低い
H4OS-11341	コマンドキーがマルチページモードになると 12 番目のファンクションキーにアーティファクトが残る
H4OS-11374	ファームウェアの更新後に IPB が検出されない
H4OS-11375	ファームウェア更新のダイアログが表示された際 50% の確率でコンソールがフリーズする
H4OS-11458	ショーの起動後削除されたウィングの割り当てが元に戻る
H4OS-11465	2 台の外部モニターを使用してフィクスチャにパッチを適用するとコマンドラインが重なってしまう (Hog 4-18)
H4OS-11529	システムツールバー：Hog のドロップダウンメニューが Tour Hog のボタンを覆っている
H4OS-11536	同じ種類のグループを複数選択するとエンコーダのディスプレイに「Standard」と表示されたままになる
H4OS-11541	セクション 19.5 - コマンドキーのフィードバック (全面見直し)
H4OS-11563	コンソールがロックされてもダッシュボードはロックされない
H4OS-11570	ファームウェア：USB が「オンライン」と表示されるが最初の数通のメッセージを受信できない
H4OS-11624	フィクスチャーが外部ノードにパッチされている場合ページ変更時に HTP フェーダーが解放される
H4OS-11641	ヘルプセクション 32.3 - 新しいコンソールのフロントパネル図を追加する
H4OS-11650	Diagnostics: ナビゲーションの矢印がタブと重なっている
H4OS-11672	Hog 4/4-18 は正常にソフトシャットダウンを行わない
H4OS-11675	オブジェクトの作成または編集時に Notes タブが更新されない
H4OS-11683	ヘルプセクション 3.7 - ハードウェア表の更新
H4OS-11703	U キーを使ってさらにウィンドウを開くコマンドを追加する
H4OS-11771	HogPC：グループディレクトリの選択でリリースが除外されることがある
H4OS-11775	フェーダーを動かすためのコメントマクロにより最初の 5 つのフェーダーの動きが不正確になる
H4OS-11790	U キーのシングルクリックとダブルクリックにバックアップ割り当てた場合 HogPC がクラッシュする
H4OS-11800	ヘルプセクション 24.2 - DPB をマクロからマスター範囲マクロへ更新する
H4OS-11826	他のパラメーターを調整するとカラーミックスがハイライトから除外される
H4OS-11827	コンソール上でダッシュボードコマンドラインステータスバーが更新されない
H4OS-11830	新しいショーで Preferences 開いた後 Setup の保持を行ってもエンコーダーに値が入力されない
H4OS-11834	10 個の IPCB フェーダーがフルになるとマスターのレンジ性能が低下する
H4OS-11852	Serrano IPCB のフェーダーを素早く動かすとリストが解放されない場合がある
H4OS-11856	Hog PC：Gig Hog ライセンスが HASP キーと併用できない
H4OS-11857	ショーの起動後に Gig Hog または HASP キーを PC に接続するとライセンス認証に失敗する
H4OS-11860	Hog 4 および 4-18：中央のエンコーダーで中央ディスプレイのバックライトレベルが調整されない
H4OS-11863	ダッシュボードの IPCB フェーダーが最大になっていると出力が途切れ途切れになる
H4OS-11872	Batch フェーダーによってフェーダー 1～5 が動かされるとフェーダーが飛び跳ねたり不規則に動いたりする
H4OS-11883	HPU / コンソール上の HogNet または FixtureNet で Gig Hog のリンク状態が正しく表示されない
H4OS-11895	ゴーボシェイクエンコーダーを使用した後エンコーダーで新しいゴーボを選択できない
H4OS-11927	再生時にデスクチャンネルが 1024 あるとタイムコードが途切れる
H4OS-11928	SMPTE ウィジェットのタイムコードはログインのたびに正常に動作するとは限らない

ETC リリースノート

Hog v5.0.1

v5.0.1 で解決された問題（続き）

H4OS-11933	コンソールの Hog Control Panel で Wi-Fi アダプターを非表示にする
H4OS-11940	変更が確定されるまではダイレクトエントリーを別のエンコーダに切り替えることはできない
H4OS-11949	オートスケールを使用するとバーチャルウィングフェーダーの幅が狭くなりすぎる
H4OS-11954	新型コンソールのフロントパネルファームウェアは USB 割り込み処理に数百ミリ秒を費やしている
H4OS-11961	グローバルカラーパレットで Per Fixture のパラメータを無効にすると Update 時にバーチャルカラーミキシング機能が失われる
H4OS-11995	Hog PC インストーラーに VC_redist.x86 を追加（一部の PC で起動できない問題を修正）
H4OS-12001	Batch の内容がプレイバックダッシュボードに反映されない
H4OS-12007	シーンの切り替えは常に 2 秒のリリースタイムとなる（シーンの終了時間に関係なく）
H4OS-12013	ネイティブのディスプレイ解像度により適するように画面ウィンドウのサイズを調整
H4OS-12027	レインボー表示中にボタンを押すとフロントパネルがフリーズする
H4OS-12033	Edit Fixture 画面でフィクスチャーのオフセット値が正しく表示されていない
H4OS-12036	Midi Map Editor：バーチャルフロントパネルからフェーダーを学習する機能が動作しなくなった
H4OS-12040	旧モデルのウィングが新しいコンソールで問題を引き起こす
H4OS-12044	セクション 12.7 - シーンの切替（更新）
H4OS-12061	Gig Hog がすでに接続されている状態でウィングを HPU に接続すると画面が反応しなくなる
H4OS-12078	Desktop プロセスが再起動されるとダイレクトエントリーが機能しなくなる
H4OS-12104	ダッシュボード：Batch の内容が変更されても Batch の内容が更新されない
H4OS-12159	DBO モードの有効化／無効化後も GM フェーダーフラッシュキーが高速で点滅し続ける
H4OS-12161	バックアップ後に Task Status ウィンドウを開こうとするとデスクトップがクラッシュする
H4OS-12162	DBO のオン / オフを切り替えてもフェーダーを動かすまで PixelMap レイヤーのコンテンツは暗いままである
H4OS-12190	バーチャルウィングウィンドウの自動スケーリングでは非表示のコントロールは考慮されない
H4OS-12193	Clock メニューは Clock ボタンを覆っている
H4OS-12203	セクション 37 - マニュアルにクラス C の ESD 感度に関する記述を追加する
H4OS-12208	Hog Menu がディスプレイ 2 の Clock ボタンを覆う
H4OS-12291	Serrano コンソールではメインディスプレイと外部ディスプレイで画面の DPI が異なる
H4OS-12313	ショー起動時にサブフォルダがロックされる（v5.1.0 で完全に修正予定）
H4OS-12321	ダイレクト入力ボックスがウィンドウ上で飛び回ったりウィンドウの中央に表示されたりすることがある

入手方法

このソフトウェアは現在 ETC ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<https://www.etcconnect.com/Hog/Documentation/#software>

インストール方法

アプリケーションソフトウェア

Hog OS v5.0.0 で動作しているコンソールは、FPSPKG インストーラーを使用して Hog OS v5.0.1 へアップグレードすることができます。

Hog OS v4.x.x 以下で動作しているコンソールは、Hog OS v5.0.1 をフルインストールする必要があります。

Hog PC は、msi インストーラーを実行することで v5.0.1 へアップグレードすることができます。

詳細については、Hog OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書はウシオライティングのサポートサイトを確認してください。

フィクスチャーライブラリー

Hog OS v5.0.1 にはフィクスチャーライブラリー v5.0.518 が同梱されています。

v5 フィクスチャーライブラリーは、Hog OS v5.0.1 と互換性があります。

v4 フィクスチャーライブラリーは、Hog OS v5.0.1 と互換性ありません。

リソース

最新の機能、変更、そしてバグ修正の説明のため、インストールガイドと一緒にこれらのリリースノートを保管してください。

Hog PC のフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 31 に記載されています。

Hog コンソールのフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 30 に記載されています。

追加のサポートリソースは、support.etcconnect.com の「Knowledge Management System」から利用できます。

<https://support.etcconnect.com/>

リリース履歴

v4.3.0

有効日：2025-09-30

- Cal Bypass の拡張
- メンテナンスとバグ修正リリース

v5.0.0

有効日：2025-07-15

- ユーザーインターフェイスのスタイル刷新
- 新しいレイアウト
- ダッシュボード
- マスターレンジ
- ウィング接続の簡素化
- ファイルデータベースの分散とバックアップ
- ファンクションキーの UI 表示
- Hog PC 向け次世代バーチャルフロントパネル
- U キー
- プロセッサモードの表示改善
- Hog PC の新しいディレクトリ
- メニューウィンドウの改善
- 子ウィンドウのロック
- クロックウィンドウ
- タイムコードウィンドウ
- 新しい Touch OSC 入力／出力

v4.2.1

有効日：2024-11-05

- 一部の HPU において DMX 出力が影響を受ける問題を解決
- バグ修正

v4.2.0

有効日：2024-08-24

- Fixture Builder でコンパウンドフィクスチャーに対応
- セキュリティーキーに関する問題修正
- リスト用の CuePoint XML の取り込みに対応

すべてのリリース履歴は以下を参照してください。

[Hog OS Software Versions](#)